

Gebrauch der Dosiertabelle für verschiedene Breiten

Um die Einstellung zu ermitteln, wird das Litergewicht (kg/Liter) des Düngers in die gewünschte Dosierung in kg/ha aufgeteilt. Dadurch ergibt sich die Anzahl Liter/ha, die in der Dosiertabelle gefunden werden müssen. Die Schiebetabelle, für die die Anweisungen auf Seite 14 aufgeführt sind, kann ebenfalls verwendet werden.

Beispiel

- 600 kg/ha
- Litergewicht 1,10 kg

$$\frac{600 \text{ kg/ha}}{1.10 \text{ kg/Liter}} = 545 \text{ Liter/ha (in der Dosiertabelle auf 545 einstellen)}$$

9 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	113	213
20	253	499
30	392	791
40	539	1077
50	678	1363
60	825	1636
70	954	1909
80	1104	2181
90	1257	2454
100	1397	2727
110	1536	2999
120	1676	3272
130	1815	3544
140	1955	3817
150	2095	4090
160	2234	4362
170	2374	4635
180	2514	4908
190	2653	5180
200	2793	5453
220	3072	5998
240	3352	6544
260	3631	7089
280	3910	7634

10 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	102	192
20	228	450
30	354	714
40	486	972
50	612	1230
60	744	1476
70	870	1722
80	996	1968
90	1134	2214
100	1260	2460
110	1386	2706
120	1512	2952
130	1638	3198
140	1764	3444
150	1890	3690
160	2016	3936
170	2142	4182
180	2268	4428
190	2394	4674
200	2520	4920
220	2772	5412
240	3024	5904
260	3276	6396
280	3528	6888

12 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	85	160
20	190	375
30	295	585
40	405	810
50	510	1025
60	620	1230
70	725	1435
80	830	1640
90	945	1845
100	1050	2050
110	1155	2255
120	1260	2460
130	1365	2665
140	1470	2870
150	1575	3075
160	1680	3280
170	1785	3485
180	1890	3690
190	1995	3895
200	2100	4100
220	2310	4510
240	2520	4920
260	2730	5330
280	2940	5740

15 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	68	128
20	152	300
30	236	476
40	324	648
50	408	820
60	496	984
70	580	1148
80	664	1312
90	756	1476
100	840	1640
110	924	1804
120	1008	1968
130	1092	2132
140	1176	2296
150	1260	2460
160	1344	2624
170	1428	2788
180	1512	2952
190	1596	3116
200	1680	3280
220	1848	3608
240	2016	3936
260	2184	4264
280	2352	4592

16 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	64	120
20	143	281
30	221	446
40	304	608
50	383	769
60	465	923
70	544	1076
80	623	1230
90	709	1384
100	788	1538
110	866	1691
120	945	1845
130	1024	2000
140	1103	2153
150	1181	2306
160	1260	2460
170	1339	2614
180	1418	2768
190	1496	2921
200	1575	3075
220	1733	3383
240	1890	3690
260	2048	4000
280	2205	4305

18 m		
Skala	Welle 1	Welle 2
10	57	107
20	127	250
30	197	397
40	270	540
50	340	684
60	414	820
70	484	957
80	554	1094
90	630	1231
100	700	1367
110	770	1504
120	840	1641
130	910	1778
140	980	1914
150	1051	2051
160	1121	2188
170	1191	2324
180	1261	2461
190	1331	2598
200	1401	2735